

**ЕООД** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЬФ 4М «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

**УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ЭТИКЕТОК  
ИПКС-099**

ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИПКС 099 ПС  
(Редакция 12.05.2014 г.)

2014 г.

Установка нанесения этикеток ИПКС-099П (в дальнейшем установка) предназначена для нанесения самоклеющихся этикеток на плоские крышки тары круглой или прямоугольной формы, а также на иные плоские поверхности. Установка предназначена для использования на предприятиях пищевой промышленности.

Вид климатического исполнения соответствует УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, т.е. температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °C, относительная влажность воздуха от 45 до 80 %, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).

**Регистрационный номер декларации о соответствии (копия на последней странице паспорта): ЕАЭС №RU Д-RU.MH06.B.00045/19.**

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 06.02.2019.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность при длине этикетки 70 мм, шт/час, не более	2000
Погрешность позиционирования этикетки на таре, мм, не более	±2,5
Высота этикетируемой тары, мм	15÷160
Диаметр (ширина и длина) этикетируемой тары, мм	75÷230
Диаметр бобины с этикетками, мм не более	300
Ширина этикетки, мм	40÷160
Длина этикетки, мм	60÷200
Расстояние между этикетками на ленте, мм не менее	5
Скорость подачи этикетки, мм/сек	115
Скорость транспортерной ленты, мм/сек	115
Привод аппликатора – мотор-редуктор постоянного тока:	WG5539-24-40
Привод транспортера – мотор-редуктор переменного тока	ХС40-40-35-0,25кВт-4Р-220/380В-50Гц
Напряжение питания, В	3Н~380В±10%
Частота переменного тока питания, Гц	50±2%
Установленная мощность, кВт, не более	0,5
Показатель энергоэффективности, Вт/шт	0,25
Габаритные размеры установки, мм, не более:	
длина	1100
ширина	700
высота	750
Масса установки, кг, не более	70

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки установки должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	2	3	4
ИПКС 099-01.00.00.000	Установка нанесения этикеток ИПКС-099П	1	
ИПКС 099-01.13.00.000	Блок управления ИПКС-099ПБУ	1	

	Мотор-редуктор WG5539. Паспорт	1	
	Мотор-редуктор ХС40-40-35-0,25 кВт-4Р-220/380В-50Гц. Паспорт	1	
	Программируемое цифровое реле PDR-2/В. Паспорт	1	
	Датчик оптический ДОМ-М18-76С-0111-СА.01. Паспорт	1	
	Датчик излучатель ВБЗ.18М.65.Т4000.х.1.К.Паспорт	1	
	Датчик приемник ВБЗ.18М.65.Р4000.1.1.К. Паспорт	1	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 145-155-5,8	2	ЗИП

#### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Установка (рисунок 1, а, б) состоит из основных узлов: несущего каркаса 1, цилиндрической стойки 2 с установленным на ней аппликатором 4, ленточного транспортера 3, блока управления 5 и пускателя магнитного 6.

Каркас несущий 1 представляет собой сварную конструкцию из профильной трубы, на которой закреплены все остальные узлы установки. Для регулирования положения установки, каркас несущий оснащен четырьмя винтовыми опорами 17.

В передней части каркаса несущего 1 установлен ленточный транспортер 3, который состоит из ленты транспортерной 7, ограничителей 27, мотор-редуктора 37, склиза 38 и датчиков барьерных 30. Ленточный транспортер предназначен для перемещения этикетируемой тары под аппликатор. Лента транспортерная приводится в движение мотор-редуктором; движение ленты направлено в сторону склиза, по которому прошедшая этикетировку тара отводится на следующую технологическую операцию. Для фиксации положения тары в процессе ее перемещения транспортерной лентой используются регулируемые ограничители 27. Положение ограничителей относительно ленты подбирается в зависимости от формы и размеров тары и фиксируется специальными ручками 39. Транспортер имеет независимый привод – мотор-редуктор, включающийся магнитным пускателем 6. Ленточный транспортер оснащен регулировочными опорами 29, что дает возможность более точно позиционировать горизонтальную поверхность тары к подающему этикетку аппликатору. Барьерные датчики 30, закрепленные по бокам транспортерной ленты, предназначены для опознавания наличия перемещаемой тары. Сигнал от этих датчиков поступает в блок управления аппликатора, где и формируется команда подачи этикетки на тару. Таким образом, за счет синхронизации перемещения тары транспортерной лентой и подачи этикетки из аппликатора, происходит симметричное наклеивание этикетки на тару. Позиционирование датчиков барьерных осуществляется в специальных продольных отверстиях, что дает возможность корректировать опережение или запаздывание подачи этикетки в момент прохождение тары. Это позволяет позиционировать положение этикетки на крышке (или на поверхности) тары.

Цилиндрическая стойка 2 выполнена в виде вертикальной опоры, закрепленной на несущем каркасе 1. В верхней части цилиндрической стойки, с одной стороны закреплен блок управления 5, который управляет работой аппликатора, с другой - сам аппликатор 4. За счет направляющих цилиндрической стойки и ручки 8, аппликатор имеет возможность перемещаться вдоль вертикальной оси над транспортером ленточным 3, тем самым регулируя высоту подачи этикеток на движущуюся на транспортере тару.

Аппликатор 4 состоит из основных узлов: мотор-редуктора 23, тянущего вала 11, ножа 26, датчика оптического 31, механизма размотки ленты с этикетками и механизма сматывания подложки.

Аппликатор предназначен для отделения этикетки от подложки и подачи ее на движущуюся на транспортере тару. Тянущий вал 11 приводится в движение мотор-редуктором 23 и предназначен для протяжки ленты в момент наклеивания этикетки на тару. Нож 26 отделяет этикетку от подложки во время протяжки ленты. Датчик оптический 31 предназначен для фиксации наличия метки на этикетке; сигнал от датчика подается на блок управления. Механизм размотки ленты состоит из вала бобины 22, гайки 21, ограничителя бобины 20, конуса 19, а также из механизма тормоза 34, кожуха 32. Бобина с этикетками устанавливается на вал бобины 22 и центруется с двух сторон конусами 19. Ограничители бобины 20 предотвращают самопроизвольное сползание ленты с бобины. Гайка 21 служит для фиксации установленной бобины. В связи с тем, что срабатывание аппликатора при подаче тары ленточным транспортером 3 к месту наклеивания имеет прерывистый характер, то для предотвращения самопроизвольного раскручивания бобины с этикетками в аппликаторе есть механизм тормоза 34, усилие которого регулируется гайкой 33. Механизм тормоза закрыт кожухом 32.

Механизм сматывания подложки схож с механизмом размотки и предназначен для сматывания подложки, от которой ножом 26 отделяются этикетки. Сматывание производится с переменной скоростью из-за изменения диаметра бобины с подложкой. Для синхронизации скорости сматывания и скорости протягивания подложки на валу механизма предусмотрена проскальзывающая муфта 14. Регулировка скольжения обеспечивается с помощью гайки 13. Передача вращательного момента от тянущего вала на механизм сматывания подложки осуществляется ременным резиновым кольцом 15. Муфта проскальзывания и резиновое кольцо закрыты кожухом 9.

Принцип работы аппликатора и последовательность установки ленты с этикетками состоят в следующем. Бобина с этикетками 3 (рисунок 2) устанавливается в механизм размотки ленты. После установки бобины, лента с этикетками вручную протягивается через компенсирующий ролик 8, который служит для выборки петли ленты после остановки вращения бобины. Далее лента последовательно протягивается через два ролика 7, огибает нож 9 и третий ролик 7. Затем лента протягивается между тянувшим валом 6 и роликом натяжения 4 путем отвода ручки 5 на себя. Наконец, несколько витков ленты наматываются на бобину механизма сматывания подложки, и нажатием до упора от себя ручки 5 прижимают ролик натяжения 4 к тянущему валу 6.

Запуск аппликатора происходит автоматически, после срабатывания датчиков барьерных 12. Этикетка отделяется от подложки ножом 9, подается на движущуюся тару и приглаживается щеткой 11. Остановка ленты происходит за счет срабатывания датчика оптического 10, считывающего метку. Цикл подачи этикетки с аппликатора повторяется при следующем поступлении тары на позицию этикетирования.

## 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе по обслуживанию установки допускаются лица, ознакомившиеся с данным паспортом, паспортами на комплектующие, усвоившие основные приемы работы при эксплуатации оборудования и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5.2 При эксплуатации и ремонте установки должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила устройства электроустановок» 2003 г., «Правила техники безопасности и

производственной санитарии» 1990 г, инструкций, разработанные на предприятиях для данного вида оборудования.

5.3 Общие требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.124-90.

5.4 Элементы заземления соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.5 Изделие должно быть надежно подсоединенено к цеховому контуру заземления с помощью гибкого медного провода сечением не менее 4 мм<sup>2</sup> по ГОСТ Р МЭК 60204-1-07.

**5.6 Запрещается работать на установке при наличии открытых токоведущих частей, неисправных коммутационных и сигнальных элементах на панели блока управления, при нарушении изоляции проводов и при неправильной работе датчиков.**

5.7 В случае возникновения аварийных режимов работы следует немедленно отключить установку от сети питания.

**5.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время работы установки производить ремонт и техническое обслуживание.**

5.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на установке с открытыми кожухами.

**5.10 Для экстренного отключения питания установки нажать кнопку «АВАРИЙНЫЙ СТОП» типа «грибок» на панели блока управления или поста кнопочного 24.**

5.11 Уровень шума, создаваемый установкой на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 80 дБ по ГОСТ 12.1.003-83 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

5.12 Уровень виброускорения, создаваемый установкой на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 100 дБ (виброскорость не превышает 92 дБ) по ГОСТ 12.1.012-90 и СН 2.2.4/21.8.566-96.

5.13 Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля, создаваемый установкой на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 5 кВ/м согласно ГОСТ 12.1.002-84 и СанПин 2.2.4.1191-03 «Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50Гц)».

## 6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, НАСТРОЙКИ И РАБОТЫ

6.1 Расположить установку на ровной горизонтальной поверхности, при необходимости отрегулировать положение установки с помощью опор винтовых 17, рисунок 1.

6.2 Выполнить заземление установки путем подключения болта заземления 18 к контуру заземления гибким медным проводом, сечением не менее 4 мм<sup>2</sup>.

6.3 Установить и закрепить бобину с этикетками на вал бобины 22.

6.4 Отрегулировать силу торможения механизма тормоза 34 так, чтобы при протягивании ленты не происходило самопроизвольного раскручивания бобины.

6.5 Заправить ленту в установку согласно описанию раздела 4 и рисунку 2.

6.6 Отрегулировать положение датчика оптического 31 с помощью ручек 28 так, чтобы “глазок” датчика был направлен на метку, расположенную на этикетке, а передний край этикетки - располагался вблизи краю ножа. Рекомендуется датчик оптический располагать не перпендикулярно, а с небольшим углом по отношению к этикетке (рисунок 2). Требования по расположению метки на этикетке и размеры приведены на рисунке 3. Окончательную настройку проводят после пробных пусков установки.

6.7 Поместить тару, предназначенную для этикетирования, на транспортер ленточный и отрегулировать высоту подачи этикетки с помощью ручки 8, при этом край ножа 27, с которого будет подаваться этикетка, должен быть выше тары на 3-5 мм.

6.8 Отрегулировать положение и ширину ограничителей 27. Для этого, установить тару под нож и визуально определить правильность расположения этикетки напротив тары. При необходимости, воспользоваться гибкой линейкой, которую можно приложить на один край этикетки и на поверхность тары. После определения местоположения тары, пододвинуть один ограничитель к таре и зафиксировать его ручками 39, затем второй ограничитель, оставив зазор 0,5-1 мм для предотвращения заклинивания тары в момент прохождения ее вдоль ограничителей. Окончательную настройку проводят после пробных пусков установки.

6.9 Отрегулировать положение датчиков барьерных 30. Для этого, придвинув тару к передней кромке ножа так, чтобы в момент прохождения тары, происходила бы подача этикетки, при этом датчики барьерные должны смотреть друг напротив друга и воображаемая линия, соединяющая их, должна касаться края тары. При необходимости, воспользоваться линейкой. Окончательную настройку проводят после пробных пусков установки.

6.10 Подключить входной кабель установки через внешний автоматический выключатель с номинальным током 6 А. Появление индикации «СЕТЬ» на панели блока управления свидетельствует о наличии напряжения на изделии.

**Примечание - внешний автоматический выключатель не входит в комплект поставки и устанавливается потребителем.**

6.11 Нажать на кнопку «ВКЛ». Появление индикации «ПИТ» свидетельствует о наличии питающего напряжения органов управления установки. Установка находится в режиме ожидания.

6.12 Нажать кнопку «ПУСК» на магнитном пускателе. После чего, транспортерная лента начнет движение. Движение ленты должно быть в сторону склиза 38. При необходимости, поменять фазы питающей сети, отключив автоматический выключатель.

6.13 После первой настройки провести пробные пуски наклеивания этикеток на тару. Коррекция настроек осуществляется после отключения питания установки.

**Примечание - поверхность тары должна быть чистой и сухой.**

6.14 После того, как была произведена полная настройка, установка готова к работе.

6.15 В ходе работы необходимо следить за исправностью установки.

**В случае возникновения аварийной ситуации необходимо остановить установку нажатием кнопки «АВАРИЙНЫЙ СТОП» на панели блока управления 5 или поста кнопочного 24.**

6.16 По окончании работы выключить установку нажатием на кнопку «ОТКЛ» блока управления.

**7. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПЕРСОНАЛА.**

Перечень критических отказов	Возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии	Действия персонала в случае инцидента или аварии
1	2	3
Этикетка выдается не полностью, останавливается, не доходит меткой до светового пятна датчика оптического.	<p>1. При подготовке к работе плохо настроено положение датчика оптического относительно метки этикетки.</p> <p>2. При подготовке к работе плохо настроен тормоз бобины, лента не натянута, датчик срабатывает на колебания ленты.</p>	<p>1. Настроить положение датчика оптического 31 (рисунок 1, б) в соответствии с пунктом 6.6 настоящего паспорта.</p> <p>2. Настроить механизм тормоза 34 (рисунок 1, а) в соответствии с пунктом 6.4 настоящего паспорта.</p>
После прохождения одной тары, выдается несколько этикеток.	<p>1. При подготовке к работе плохо настроено положение датчика оптического относительно метки этикетки.</p> <p>2. При подготовке к работе плохо настроен механизм тормоза, лента не натянута, датчик срабатывает на колебания ленты.</p> <p>3. Метка на этикетке имеет другой цвет, недостаточна контрастна, имеет малые размеры или в поле метки присутствует изображение, либо текст, а также отсутствие ее на этикетке.</p>	<p>1. Настроить положение датчика оптического 31 (рисунок 1, б) в соответствии с пунктом 6.6 настоящего паспорта.</p> <p>2. Настроить механизм тормоза 34 (рисунок 1, а) в соответствии с пунктом 6.4 настоящего паспорта.</p> <p>3. При подготовке к работе, этикетка должна соответствовать требованиям, изложенные на рисунке 3 настоящего паспорта.</p>
Подача этикетки происходит с опережением подаваемой тары.	При подготовке к работе плохо настроено положение датчиков барьера.	Настроить положение датчиков барьера 30 (рисунок 1, б) в соответствии с пунктом 6.9 настоящего паспорта.
Подача этикетки происходит с запаздыванием подаваемой тары.	<p>1. При подготовке к работе плохо настроено положение датчиков барьера.</p> <p>2. При подготовке к работе слишком высоко поднят аппликатор по отношению к таре.</p>	<p>1. Настроить положение датчиков барьера 30 (рисунок 1, б) в соответствии с пунктом 6.9 настоящего паспорта.</p> <p>2. Настроить высоту подачи этикетки в соответствии с пунктом 6.7 настоящего паспорта.</p>
Наклеивание этикетки происходит со	При подготовке к работе плохо настроено положение ограничителей.	Настроить положение ограничителей 27 (рисунок 1, б) в соответствии с пунктом 6.8

смещением в правую или левую сторону на таре.		настоящего паспорта.
---	--	----------------------

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание установки сводится к соблюдению правил эксплуатации, изложенных в данном паспорте, устраниению мелких неисправностей и периодическом осмотре, соблюдению санитарных правил для предприятий пищевой промышленности.

8.2 Периодически (раз в месяц) смазывать подшипники смазкой твердой консистенции (солидол или литол).

8.3 Проверять натяжение ременного резинового кольца 15.

8.4 Проверять натяжение механизма тормоза 34 размотки ленты, проскальзывающей муфты 14 регулировки скольжения механизма сматывания подложки. При необходимости произвести натяжение.

8.5 Техническое обслуживание покупных комплектующих, входящих в состав установки (мотор-редукторов, датчика оптического, датчиков барьерных), производится в соответствие с требованиями технических паспортов или инструкций по эксплуатации на эти изделия.

8.6 За отказ установки, обусловленный его неправильным техническим обслуживанием, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

## 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Установка должна храниться в складских помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °C; относительной влажности воздуха от 45 до 80 %.

9.2 Если установка хранится более чем 18 месяцев, то должна производиться консервация в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

9.3 Транспортирование установки допускается автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным транспортом в соответствии с условиями и правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

9.4 При погрузке и транспортировании установки необходимо соблюдать и выполнять требования манипуляционных знаков на таре.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка нанесения этикеток ИПКС-099П, заводской номер \_\_\_\_\_ с блоком управления ИПКС-099ПБУ, заводской номер \_\_\_\_\_, соответствует конструкторской документации ИПКС 099-01.00.00.000, ТУ 2893-099-12176649-2014, паспортным характеристикам и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

М.П.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 11.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Предприятие гарантирует соответствие установки нанесения этикеток ИПКС-099П паспортным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи оборудования.

11.2 Ввод установки в эксплуатацию должен проводиться специализированными предприятиями или службами предприятия изготовителя. Гарантийные обязательства не распространяются на установку со следами механических повреждений и на установку, подвергшуюся несогласованному с предприятием изготовителем ремонту или конструктивному изменению.

11.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право, не уведомляя потребителей, вносить изменения в конструкцию установки, не ухудшающие ее паспортные характеристики.

## 12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Критерии предельных состояний установки: установка непригодна для эксплуатации в случае разрушения каркаса, стойки изделия и потерей их несущих способностей, а также в случае изношенности вращающихся элементов, не подлежащих восстановлению. Установка подлежит выводу из эксплуатации, списанию и утилизации.

12.2 В случае непригодности изделия для использования по назначению производится его утилизация, все изношенные узлы и детали сдаются в пункты вторсырья

**12.3 Использование непригодного изделия по назначению ЗАПРЕЩЕНО!**

## 13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ.

Потребитель предъявляет рекламацию предприятию-поставщику.

## 14. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Россия, 390011, г.Рязань, пр. Яблочкива, д.6, стр.4.

E-mail: elf@elf4m.ru

<http://www.elf4m.ru>

Тел. (4912) 45-38-11; 45-65-01.

Тел.-факс (4912) 44-26-70.



1. Каркас несущий
2. Стойка цилиндрическая
3. Транспортер ленточный
4. Аппликатор
5. Блок управления
6. Пускатель магнитный
7. Лента транспортерная
8. Ручка
9. Кожух
10. Ролик натяжения
11. Тянущий вал
12. Ручка
13. Гайка
14. Муфта проскальзывания
15. Ременное резиновое кольцо
16. Шкив
17. Опора винтовая
18. Болт заземления

Рисунок 1, а. Установка нанесения этикеток ИПКС-099П






Рисунок 1, б. Установка нанесения этикеток ИПКС-099П

- 19. Конус
- 20. Ограничитель бобины
- 21. Гайка
- 22. Вал бобины
- 23. Мотор-редуктор
- 24. Пост кнопочный «АВАРИЙНЫЙ СТОП»
- 25. Ролик
- 26. Нож
- 27. Ограничитель
- 28. Ручка
- 29. Опора регулировочная
- 30. Датчик барьерный
- 31. Датчик оптический
- 32. Кожух
- 33. Гайка
- 34. Механизм тормоза
- 35. Ручка
- 36. Щетка
- 37. Мотор-редуктор
- 38. Склиз
- 39. Ручка



1. Лента
2. Бобина с подложкой
3. Бобина с этикетками
4. Ролик натяжения
5. Ручка
6. Тянущий вал
7. Ролики
8. Ролик компенсирующий
9. Нож
10. Датчик оптический
11. Щетка
12. Датчик барьерный

Рисунок 2. Установка нанесения этикеток ИПКС-099П.  
Схема протяжки ленты.



*Внутренний диаметр бобины 60-80 мм  
Этикетка на внешней стороне бобины*




Рисунок 3. Требования расположения метки на этикетке.  
В поле метки не должно быть изображения или текста.  
Цвет метки – черный, синий, зеленый




Рисунок 4. Установка нанесения этикеток ИПКС-099П.

ИПКС 099-01.13.00.000-01Э3.

Схема электрическая принципиальная.

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>M1</u>	Мотор-редуктор ХС40-40-35-0,25 кВт-4Р-220/380В-50Гц	1	
<u>M2</u>	Мотор-редуктор WG5539-24-40	1	
<u>ХР1</u>	Разъем РШ/ВШ	1	
<u>ХТ1, ХТ2</u>	Болт М6х12.58.099 ГОСТ 7798-70	2	
<u>B1</u>	Датчик оптический ДОМ-М18-76С-0111-СА.01	1	
<u>B2</u>	Датчик излучатель ВБ3.18М.65.Т4000.х.1.К	1	
<u>B3</u>	Датчик приемник ВБ3.18М.65.Р4000.1.1.К	1	
<u>KM</u>	Магнитный пускатель ПМ11230 с тепл. реле 1,6-2,9 А	1	
<u>SB1</u>	Пост кнопочный КП101 ВК43-21-11132-54УХЛ2 "кр. гриб." с фиксацией	1	"АВАРИЙНЫЙ СТОП"
<u>A1</u>	Блок управления ИПКС 099-01.13.00.000		
<u>A2</u>	Блок питания GSM-H65S24	1	24 В, 65 Вт
<u>HL1</u>	Индикатор ХДН1-220V (зеленый)	1	"СЕТЬ"
<u>HL2</u>	Индикатор ХДН1-220V (зеленый)	1	"ПИТ"
<u>H1</u>	Светодиод АЛЭЗ6Н	1	"ЦИКЛ"
<u>R1</u>	Резистор 3,3 кОм 0,25 Вт	1	
<u>KM1</u>	Реле электромагнитное НЈQ-22F-3Z-220V	1	
<u>KM2</u>	Реле электромагнитное НЈQ-22F-3Z-24V	1	
<u>QF1</u>	Выключатель автоматический С45N 1Р С6А	1	
<u>SB2</u>	ВК43-21-11132-54УХЛ2 красный грибок с фиксацией	1	"АВАРИЙНЫЙ СТОП"
<u>SB3</u>	ВК43-21-11110-54УХЛ2 черная	1	"ВКЛ"
<u>SB4</u>	ВК43-21-11110-54УХЛ2 красная	1	"ОТКЛ"
<u>VR1</u>	Реле времени РДР-2/В	1	

Рисунок 5. Установка нанесения этикеток ИПКС-099П.

ИПКС 099-01.13.00.000-01ПЭЗ.

Перечень элементов.



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Эльф 4М «Торговый Дом»  
 (полное наименование изготовителя (уполномоченного представителя), поставщика,  
 продавца или фамилия, имя отчества индивидуального предпринимателя)

Адрес места нахождения/адрес места осуществления деятельности: Россия, 390023, Рязанская область,  
город Рязань, проезд Яблочкива, дом 6, строение 4

ОГРН 1126234010825

(сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Номер телефона: +7 (4912) 45-65-01, 45-33-31

Адрес электронной почты: [elf@elf4m.ru](mailto:elf@elf4m.ru)

в лице Директора Федосейкина Александра Александровича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации)

заявляет, что

**оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности:  
установки нанесения этикеток типа ИПКС-099**

(полное наименование продукции, тип, марка, модель и др.)

изготавливаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Эльф 4М «Торговый Дом»

(полное наименование изготовителя)

Адрес места нахождения/адрес места осуществления деятельности: Россия, 390023, Рязанская область,  
город Рязань, проезд Яблочкива, дом 6, строение 4

в соответствии с техническими условиями ТУ2893-099-12176649-2014 «Установка нанесения  
 (обозначение технических регламентов, нормативных правовых актов и (или) взаимосвязанных стандартов,  
 в соответствии с которыми, изготовлена продукция)

этикеток ИПКС-099».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8422 30 000 8

Серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 и технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

**Декларация о соответствии принятая на основании:**

1. Протокола испытаний № 054-10/2018 от 24.10.2018, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Эльф 4М «Торговый Дом», Россия, 390023, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкива, дом 6, строение 4
2. Обоснования безопасности ИПКС-2829-004-12176649-2018ОБ «Машины для разлива и закупоривания бутылок и прочих емкостей»
3. Паспорта/Руководства по эксплуатации ИПКС 099 ПС «Установка нанесения этикеток ИПКС-099»
4. Технических условий ТУ2893-099-12176649-2014 «Установка нанесения этикеток ИПКС-099»
5. Сертификатов качества на материалы, сертификат соответствия и декларация о соответствии на комплектующие

Схема декларирования 1д

**Дополнительная информация.** ГОСТ 12.2.124-2013 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия», ГОСТ 30150-96 «Машины этикетировочные. Общие технические требования я и методы испытаний», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования» Условия хранения - в складских помещениях при температуре от +10 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 80 %. Срок хранения оборудования до переконсервации 18 месяцев. Срок службы - не менее 6 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.01.2024 включительно

(подпись)



Федосейкин Александр Александрович  
 (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.MH06.B.00045/19  
 Дата регистрации декларации о соответствии: 06.02.2019